



Continental

HIGIENE Y SANEAMIENTO

DETERGENTE CONTINENTAL ALCALINO POTASICO

CARACTERISTICAS

Limpiador altamente alcalino para la limpieza profunda de equipos en la industria enológica y alimenticia en general. Indicado para la remoción de sales tárticas y pigmentos en vasijas vinarias de materias como epoxi, acero inoxidable, madera y cemento. También para la limpieza de procesadores, tanques de transporte, pisos, canaletas de cemento, mosaicos y cerámicas.

*Agente de limpieza
desinfectante destartarizante
y decolorante*

Aspecto: Escamas y polvo

Color: Blanco

pH en en sol al 1%: 12-12,5%

Alcalinidad: 70% como KHO

Espuma: Moderada

FORMA DE USO

Aplicación Manual:

- 1). Enjuagar los elementos a lavar hasta eliminar residuos gruesos.
- 2). Lavar a cepillo con una solución al 1-2% Ajustar la concentración y temperatura según el caso.
- 3). Enjuagar con abundante agua fría hasta eliminar el producto

Por Circulación:

Para Termolizadores, pasteurizadores, circuitos de enfriamiento en vinos, evaporadores de vacío, llenadores de botellas, intercambiadores, etc.

- 1). Enjuagar hasta eliminar residuos gruesos
- 2). Desmontar válvulas, accesorio y lavar manualmente.
- 3). Montar nuevamente y recircular una solución al 1-2 5 a 60-70°C durante 15 - 30 minutos.
- 4). Enjuagar con agua fría hasta pH7
- 5). Sanitizar con YODOFORO O PERACETICO

Por asperción o hidrolavado:

Para la limpieza profunda de sales tárticas, restos azucarados, costras carbonosas, grasas y aceites vegetales, animales o minerales, decoloración de pigmentos, etc.

En vasijas vínicas, tanques de jugos para frutas, camiones cisternas, pisos industriales y todo elemento abierto de madera, acero inoxidable, cemento o epoxi

- 1). Enjuagar los elementos a lavar hasta eliminar residuos gruesos.
- 2). Aplicar solución al 1,5% a 70°C. Dejar actuar durante 15 minutos (ajustar la condición según el caso)
- 3). Enjuagar hasta pH7
- 4). Sanitizar con YODOFORO O PERACETICO CONTINENTAL

PRECAUCIONES

PRODUCTO CAUSTICO

Utilizar antiparra, guantes y vestimenta adecuada. En caso de salpicaduras lavar con abundante agua fría potable y consultar al médico

PRESENTACION

Bolsas por 15 y 25 Kgs.

Almacenaje:

Bien cerrado en sitio seco y fresco



Continental
HIGIENE Y SANEAMIENTO



Produce y Distribuye:
Roberto Souto
LABORATORIO QUIMICOS E INSUMOS

LAS CAÑAS 435
(C.P.:5519)
Dorrego. Gillén
Mendoza. Argentina

Tel/fax: 0261
432 5284
432 0270
rsouto@ciudad.com.ar
www.robertosouto.com.ar